

# Bedienungsanleitung



1	P	Schaltzeiten
2	D+	Tag
3	H+	Stunden
4	M+	Minuten
5	Uhrsymbol	
6	C	Zurücksetzen
7	Manual	Ein/Aus/AUTO
8	C/R	Löschen

Tag einstellen:

Uhrsymbol gedrückt halten und mit der D+ Taste den gewünschten Tag auswählen.

Uhrzeit einstellen:

Uhrsymbol gedrückt halten und mit der H+ und M+ Taste die gewünschte Zeit einstellen.

Schaltzeiten einstellen.

Sie können 17 Schaltzeiten einstellen (17 x ein, 17x ausschalten)

In der Regel benötigen wir maximal 2 Schaltzeiten.

Drücken Sie Taste P, dann gelangen Sie in die Schaltzeiteinstellung.

Sie sehen 1 on --:-- durch das betätigen der Taste C/R

Können Sie mit der Zeiteinstellung beginnen.

Durch das einfache betätigen der Taste H+ und M+ können Sie die Uhrzeit einfach einstellen.

Sie können verschiedene oder einzelne Tage einer Uhrzeit zuordnen, dazu drücken Sie die Taste D+ so lange bis Ihr Wunschtage(e) eingeblendet wird.

**WICHTIG:**

Die Portionsraufen benötigen zu jeder ON Schaltzeit auch eine OFF Schaltzeit, nur dann ist eine neues Auslösen der Klappe gewährleistet.

Z.B Schaltzeit 1 On = 09:30Uhr, dann sollte Schaltzeit 1 OFF = 09:31 sein, somit ist gewährleistet das die nächste Schaltzeit ausgelöst wird. **DAS MUSS BEI JEDER SCHALTZEIT SO SEIN** (auch wenn nur eine Zeit eingestellt wird).

Damit die Eingestellte Zeit Aktiv wird muss im unteren Displaybereich das Symbol AUTO sichtbar sein. Dazu wird die Taste Manual Ein oder Mehrfach gedrückt.

Tastensperre:

Zum entsperren die Taste unten rechts 4x hintereinander drücken. Zum Sperren diese Taste 4x hintereinander drücken. ( Diese Funktion gibt es nicht bei jeder Uhr)

## Batterieanschluss:

Das Batteriefach befindet sich im unteren Bereich des Heuspenders. Das Fach lässt sich durch das Wegdrehen der Abdeckung öffnen.



Hinter der Abdeckung befindet sich das Anschlusskabel. Dieses Kabel muss mit der Batterie verbunden werden. Einfach die beiden Stecker zusammenstecken.



## Befüllung:

Um den Heuspender zu befüllen wird die obere Abdeckung (Deckel) geöffnet. Der Fallboden sollte hochgeklappt und Arretiert werden. Jetzt kann das Heu einfach eingefüllt werden.



Wenn das Heu die Füllhöhe bis zum Fallbodens erreicht ist, kann der Fallboden heruntergelassen werden. An dem Fallboden befindet sich eine Schnur. Am ende der Schnur ist eine Metallplatte angebracht. Die Metallplatte muss nach jeder Auslösung wie auf dem Magnet gelegt werden. Der Magnet befindet sich über den grauen Schaltkasten (siehe Bild)

Jetzt kann der Heuspender bis oben gefüllt werden. Deckel verschließen. Sicherstellen das die Uhr korrekt eingestellt ist. Um die Zeitgesteuerte Auslösung zu gewährleisten muss die Uhr auf AUTO gestellt werden (Beschreibung der Uhr siehe Oben)

**WICHTIG:** Die Batterie sollte regelmäßig und Rechtzeitig geladen werden, damit eine störungsfreie Funktion gewährleistet ist.

